

GUIA DE USO TAQUILLAS INTELIGENTES

USUARIO

- Lo primero que debes hacer es **darte de alta como usuario**, para ello, en la misma taquilla, tienes que ir a ajustes en la esquina superior izquierda e introducir tu nombre y correo.
- Te llegará un mensaje de bienvenida a tu bandeja de entrada con dos códigos:
 - El **código público** es el que facilitarás al comercio junto con la dirección de la taquilla para que te dejen tus productos.
 - El **código privado** es el que deberás introducir para recoger tus productos.

CUANDO COMPRES FACILITA LOS DATOS DE LA TAQUILLA Y TU CÓDIGO PÚBLICO



USUARIO

CUANDO QUIERAS RECOGER TU PAQUETE

Selecciona en la taquilla la opción de Recoger e introduce tu código privado, se abrirán tantas puertas como paquetes tengas pendientes.

ENTREGAS

- En la opción entregar, introducir el código público del cliente.
- Seleccionar el tamaño de buzón(XS, S, XL,...)
- Automáticamente se abre una puerta, depositar el paquete y cerrar la puerta.

En caso de que se haya seleccionado erróneamente el tamaño de buzón, antes de cerrar la puerta que se haya habilitado, seleccionar cambiar por otro más grande.